


MODE D'EMPLOI

POUR LE COFFRE À CLEFS KEY SAFE GRAND FORMAT :



- 1/ Poussez le bouton "clear" vers le bas à chaque fois, avant de faire votre code.
- 2/ Tapez votre code.
- 3/ Tournez le bouton "open" vers le bas pour que le couvercle se libère.
- 4/ Prenez possession de la clef.

Au retour, pour la remettre dans le KEYSAFE GRAND FORMAT, refaites le code, poussez le bouton «open» vers le bas, replacez la clef puis le couvercle, relâchez le bouton «open». Le KEYSAFE est à nouveau fermé avec la clef à l'intérieur.

Conseils :

Nous vous conseillons d'installer votre KEYSAFE GRAND FORMAT dans un endroit aussi discret que possible.

Essayez de faire en sorte qu'il soit facile à ouvrir avec le code, mais difficile d'accès aux agressions.

Par exemple, en le positionnant sous un rebord, bloquant les coups de masse ou l'insertion d'un gros tournevis.

Pour votre code, évitez d'utiliser votre date de naissance ou combinaison facile à retrouver.

Un code de 4 à 6 chiffres est idéal.

